

ENTRETIEN

Opérations nécessaires par type d'ouvrage

L'entretien : une NÉCESSITÉ !

Tous les dispositifs, anciens comme récents, DOIVENT être entretenus pour assurer un fonctionnement normal, et assurer leur pérennité !

Comment ça s'entretient ?

OUVRAGE	JE SURVEILLE RÉGULIÈREMENT	JE FAIS FAIRE / JE RÉALISE
Tous !	<ul style="list-style-type: none">• Leur accessibilité• Le bon écoulement des effluents (entrée, sortie)• L'absence de dégradations, corrosion, etc...	
Bac dégraisseur	L'accumulation de matières	Tous les 3 à 6 mois : <ul style="list-style-type: none">• retirer les graisses et flottants
Fosse toutes eaux, fosse septique	Le niveau de boues	Quand les boues atteignent 50% du volume : <ul style="list-style-type: none">• vidanger par un vidangeur agréé
Préfiltre (séparé ou intégré à la fosse)	L'état d'encrassement	<ul style="list-style-type: none">• Tous les 6 mois : nettoyage au jet d'eau• Si besoin (colmatage) : remplacement du support
Tranchées d'épandage, filtre à sable (vertical, horizontal)	Tous les 6 à 12 mois : <ul style="list-style-type: none">• vérifier l'absence de dépôts ou stagnation dans les regards	Si besoin : <ul style="list-style-type: none">• nettoyer les regards, curer les drains
Microstation	Voir guide d'utilisation du fabricant, selon modèle	<ul style="list-style-type: none">• Quand les boues atteignent 30% : vidanger par un vidangeur agréé• Maintenance annuelle : selon prescriptions fabricant (surpresseur, recirculation, aération, etc...)
Filtre compact	Voir guide d'utilisation du fabricant, selon modèle	<ul style="list-style-type: none">• Quand les boues atteignent 30% : vidanger par un vidangeur agréé• Maintenance annuelle : selon prescriptions fabricant (répartition, scarification du média filtrant, etc...)
Phytépuration	Voir guide d'utilisation du fabricant, selon modèle	<ul style="list-style-type: none">• Tous les ans : faucardage des roseaux• Quand les boues atteignent le niveau max (cf. guide fabricant) : curage par un vidangeur agréé
Toilettes sèches	Absence d'écoulements sur la zone de stockage	

